

Instruções de uso

- 1 Colocar a bomba no tambor.
- 2 Conectar os cabos (polo positivo e negativo) na fonte de energia.
- 3 Ligar o interruptor(liga/desliga) localizado na fiação elétrica.

Precauções de uso

- Motor não é a prova de explosão, não utilizar próximo de gases inflamáveis.
- Regime de trabalho: 20 minutos / 20 minutos descanso
- Não trabalhar a seco
- Altura/elevação máxima: 2,5 metros
- Verifique sempre as conexões para evitar vazamentos e entrada de ar o que pode prejudicar o bom funcionamento da bomba.
- Aplicação: óleo diesel

Guia de manutenção

Problema	Causa	Solução
Bomba funciona mas não sai líquido	Ausência dos itens 16 e 17 (filtro entrada e porta filtro entrada)	Verificar a parte inferior do tubo (item 15)
	Filtro de entrada ou saída sujos (itens 16 e 21)	Limpar o filtro
	Rotor superior quebrado (item 8)	Substituir o rotor superior (item 8)
A vazão está baixa	Motor gira lentamente (item 5)	Conferir a tensão e a corrente elétrica
	Filtro de entrada ou saída sujos (itens 16 e 21)	Limpar o filtro
	Mangueira muito longa	Comprimento máximo de 3 metros
Bomba para de funcionar após um tempo de uso	Motor gira lentamente	Conferir a tensão e a corrente elétrica
	Motor super aquecido (item 5)	Esperar o resfriamento do motor

Termos de garantia

1. CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

- As peças que apresentarem problema no período de garantia serão analisadas por técnicos autorizados. constatado defeito de fabricação e condições normais de uso será feita a substituição.
- Os serviços só podem ser realizados nas assistências técnicas autorizadas, na fabrica ou revendas autorizadas.

2. PRAZO DE GARANTIA

- O prazo de garantia é de 12 meses.

3. LIMITAÇÕES DA GARANTIA

- Mau uso e em desacordo com o manual de operação.
- Danos causados por agentes naturais.
- Danos causados por acidentes.
- Danos decorrentes do transporte ou embalagem inadequada, utilizados pelo cliente.
- Desgaste natural das peças.

4. INSTRUÇÕES DE ENVIO

- Os produtos devem ser encaminhados com um documento que descreva o problema juntamente com a nota fiscal.

Bombas Yamaguti Ltda
Rodovia Altino Arantes, km 102 - CEP: 14649-899
Morro Agudo - São Paulo - Brasil
Tel:(16) 3851-2187 - WhatsApp: (16) 99176-4133
E-mail: contato@yamaguchi.com.br Site: www.yamaguchi.com.br



Manual de instruções

Modelo: 303

Informações do produto



Descrição:

- Bomba elétrica para transferência de óleo diesel
- Funciona com bateria de 12 volts
- Capa do motor reforçada fabricada em Nylon
- Chave liga/desliga
- Com mangueira de 2,5 m de 1 polegada
- Bico de saída
- Filtro para reter impurezas (opcional)

Informações técnicas

- Vazão: 45 L/min (sem filtro) e 40 L/min (com filtro)
- Dimensões do produto: 1030 mm x (A) x 205 mm (L) (sem filtro) - 1030 mm (A) x 250 mm (L) (com filtro)
- Peso líquido: 3,2 kg (sem filtro) - 3,3 kg (com filtro)

Opcional:

- Filtro

